

POW'UP

Aide Déclaration Enedis, Kits d'autoconsommation

# Bienvenue dans votre espace client dédié au raccordement !

## Accéder à mon espace client raccordement

Vous n'avez pas encore de compte ?  
[Créer mon compte](#)

- Accès au suivi de ma demande
- Gestion du compte et de mes informations client
- Echanger avec Enedis

**Me connecter**

OU

## Faire une demande de raccordement

Vous souhaitez demander un raccordement provisoire ?  
[M'informer sur la démarche](#)

- Nouveau raccordement en consommation
- Production d'électricité
- Modification ou suppression de mon branchement électrique

**Commencer ma demande**


Cliquer sur  
« Commencer  
ma demande »



### Choisir mon type de demande

#### Raccordement

 Nouveau raccordement en consommation

 Production d'électricité dont augmentation de puissance

Sélectionnez « Production d'électricité dont augmentation de puissance » puis cliquer sur « Commencer »

#### Modification ou suppression de mon branchement électrique

 Déplacement ou suppression de mon branchement électrique

 Déplacement de mon compteur / disjoncteur

 Modification de ma puissance électrique

Commencer

### Choisir mon type de demande

#### Raccordement



Nouveau raccordement en consommation

#### Modification ou suppression de



Déplacement ou suppression de mon branchement électrique



Modification de ma puissance électrique

Me connecter

Commencer

Pour transmettre votre demande, veuillez vous connecter à votre espace client

Vous n'avez pas encore de compte ?

[Créer mon compte](#)

Cliquer sur « Me connecter » ou « Créer mon compte » si vous n'en avez pas.

**Espace Client**

Consulter vos actions (0)

Consulter les demandes

**Ajouter une demande**

Gérer mon compte

Mes Informations de connexion

Associer une demande

Me déconnecter

**Création d'une nouvelle demande de prestation liée au raccordement <= 36 kVa**

**Simuler un raccordement**

Vous pouvez réaliser une simulation de votre futur raccordement  
Ou utiliser un numéro de simulation pour initier votre demande :

Simulation Ter@

**Démarrer une nouvelle demande en ligne**

Veuillez nous indiquer la commune où se trouvera votre projet :

AUBAGNE ( 13400 )

Démarrer la demande

Indiquer la commune et sélectionner là sur le volet déroulant, puis cliquez sur « Démarrer la demande »

**Espace Client**

Consulter vos actions (0)

Consulter les demandes

**Ajouter une demande**

Gérer mon compte

Mes Informations de connexion

Associer une demande

Me déconnecter

**Création d'une nouvelle demande de prestation liée au raccordement <= 36 kVa**



RACCORDER



MODIFIER ou SUPPRIMER



AUTO CONSOMMATION  
TOTALE



AUGMENTATION PUISSANCE  
OAPV

Demande N° 2421C5E069691

**PRÉCISIONS TECHNIQUES DE VOTRE PROJET**

Nature de votre projet \* :

Déclarer une installation d'autoconsommation



Le choix de l'autoconsommation totale implique qu'il y ait un raccordement consommation déjà existant ou en cours pour le site.

Filière de production \* :

Solaire

Technologie \* :

Photovoltaïque

**QUELLE ÉCHÉANCE POUR VOTRE PROJET**

Veillez nous préciser à quelle échéance vous souhaitez réaliser votre projet, sachant qu'une date précise vous sera confirmée par Enedis en fonction de la complexité des travaux à mener une fois l'instruction de votre dossier terminée.

Date souhaitée de mise en service : \*

06/05/2024



Observations :

Sélectionner  
« Déclarer une  
installation  
d'Autoconsomma  
tion »

## LOCALISATION DE VOTRE PROJET

Merci de renseigner aussi précisément que possible les éléments permettant de localiser votre chantier.

Commune :

13400, AUBAGNE

Modifier

Veillez cliquer sur la carte pour positionner votre chantier afin de calculer vos références cadastrales.



Si vous ne trouvez pas exactement la bonne adresse sur la carte il vous est possible de modifier ou compléter les informations.

## ADRESSE DES TRAVAUX

## ADRESSE DES TRAVAUX

Numéro :

Voie \* :

Complément d'adresse :

L'installation est prévue \* :

- Sur un immeuble ou site collectif  
 Sur un site individuel

## Références cadastrales ⓘ

N° de section :



N° de parcelle :



Latitude (Coord GPS) \* :



Longitude (Coord GPS) \* :



## VOUS COLLECTEZ CETTE DEMANDE EN TANT QUE :

- Bénéficiaire du projet  Mandataire  Tiers autorisé

En entrant votre numéro et votre nom de voie, ces coordonnées GPS seront automatiquement remplies





## PRODUCTEUR

Type de bénéficiaire :

Particulier



Civilité :

M



Nom \* :

Declaration

Prénom \* :

Enedis

### Adresse

Adresse identique à l'adresse des travaux \* :

Oui

Non

### Coordonnées de contact

Téléphone principal \* :

Téléphone secondaire:

Courriel de contact :



### Références client

Votre référence de dossier :



Nom du site :



Suivant

#### Espace Client

Consulter vos actions (0)

Consulter les demandes

**Ajouter une demande**

Gérer mon compte

Mes Informations de connexion

Associer une demande

Me déconnecter

### Création d'une nouvelle demande de prestation liée au raccordement <= 36 kVa




Demande N° **2421P4E069837**

#### INFORMATIONS SUR LE RACCORDEMENT CONSOMMATION EXISTANT

Numéro du PDL (point de livraison) \* : 

Puissance Souscrite :  kVA

Le compteur en place est de type \* :

Electro-mécanique 

Electronique (Compteur LINKY ou CBE ayant un affichage numérique)

#### AUTRES DEMANDES EN COURS

Il y a une autre demande de raccordement en cours à cette adresse pour une installation de consommation ? \*

Oui  Non

Il y a une autre demande de raccordement en cours à cette adresse pour une installation de production ? \*

Oui  Non

## CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

Puissance installée de production\* :  kVA

Puissance de raccordement demandée\* :  kVA

Type de raccordement\* :  Monophasé  Triphasé

Puissance crête\* :  kWc

Surface totale des panneaux :  m<sup>2</sup>

Indiquez la puissance en kVA des micro-onduleurs.  
Ex : pour un onduleur 400 W, indiquez 0,4 kVA

Indiquez la puissance en kWc des panneaux.  
Ex : pour un panneau 410 Wc, indiquez 0,41 kWc

## STOCKAGE D'ÉNERGIE

Existence d'un stockage d'énergie\* :  Oui  Non

## PROTECTION DE DÉCOUPLAGE

Cette protection est\* :  Intégrée aux onduleurs conformes DIN VDE 0126-1-1 (2013-08)  
 Assurée par un relai externe conforme DIN VDE 0126-1-1 (2013-08)  
 Assurée par une protection de type B1

La protection de découplage des kits d'autoconsommation est intégrée aux onduleurs

## CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION\*

- Je joins une attestation de conformité visée par CONSUEL
- J'atteste avoir mis en place un **Appareil de Production** :
- **fabriqué, assemblé et essayé en usine et qui n'a pas nécessité la création de circuits fixes sur Site** (pose de conducteurs et/ou de leurs protections) : il a par conséquent une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA et n'est pas associé à un dispositif de stockage d'énergie électrique. En accord avec l'article D342-19 du code de l'énergie, il ne nécessite pas d'attestation de conformité visée par CONSUEL;
  - comportant un dispositif de découplage **conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1:2013-08** ou 0126-1-1/A1 (réglage du seuil de déclenchement haut à 51,5 Hz);
  - **raccordé sur un circuit électrique conforme** aux prescriptions de sécurité de la **NF C 15-100** en vigueur.

Cliquez sur « J'atteste avoir mis en place... »  
Puis cliquez sur suivant et ajouter les documents en téléchargeant le certificat de conformité et sa déclaration sur le site Pow'UP :  
<https://powup.fr/telechargement/>

Précédent

Abandonner

Suivant